



Achtung: Produktpaletten vorsichtig transportieren und öffnen! Beim Bewegen und Auspacken der Produkte besteht Verletzungsgefahr durch aus dem Paket herausfallende Produkte oder durch aufspringende Verpackungsänder.

Ausführliche Anleitungen, Verlegemuster sowie weitere Informationen finden Sie in unseren aktuellen Unterlagen und unter www.kann.de/technik

Wichtige Hinweise für den Einbau von Pflastersteinen

- Auf **Gefälle** in der Fläche achten, um Wasser abzuführen
- Insbesondere mehrfarbige Oberflächen aus **mehreren Paketen gemischt** verlegen
- **Fugenabstand** von 3-5 mm beim Verlegen einhalten (ab 12 cm Steindicke: 5-8 mm)
- Fugen **vor dem Abrütteln** füllen
- Fläche vor dem Abrütteln **säubern**, und nur in trockenem Zustand abrütteln
- Nur Flächenrüttler mit **Plattengleitvorrichtung** verwenden und evtl. besondere produktbezogene Hinweise beachten
- Art des Flächenrüttlers auf die **Steindicke und Steingröße abstimmen**
- **Langformatige Pflastersteine** mit großer Längen-/Breitendifferenz und großformatige Pflastersteine (Länge ab 60 cm) nur mit kleiner dimensionierten Flächenrüttlern (max. 130 kg, Rüttelfrequenz möglichst >65 Hz) abrütteln
- Nach dem Abrütteln die Fugen nochmals **bis zur Sättigung nachfüllen**
- **!** Um Verfärbungen durch **Fugenmaterialien** zu vermeiden beachten Sie bitte unbedingt unsere detaillierten Hinweise unter www.kann.de/fuge

Wichtige Hinweise für den Einbau von Platten

- Platten **bei Zwischenlagerung stets vorsichtig behandeln**, um Oberflächen- oder Kantenschäden zu vermeiden
- Auf **Gefälle** in der Fläche achten, um Wasser abzuführen
- **Fugenabstand** von 3-5 mm beim Verlegen einhalten
- Bei ungebundener Verfugung als **Fugenmaterial** nur trockene gewaschene Sand-Splitt-Gemische verwenden
- Bei **fester/gebundener Verfugung** Herstellerhinweise beachten und vor vollflächiger Anwendung Testfläche vorsehen
- Verlegte Fläche **nicht abrütteln**
- **Verschmutzungen auch während des Einbaus** regelmäßig von den Platten entfernen, um Beschädigungen der Oberfläche vorzubeugen
- Gartenmöbel zum **Schutz gegen Verkratzungen** der Plattenoberflächen mit Filzgleitern versehen
- **!** Um Verfärbungen durch **Fugenmaterialien** zu vermeiden beachten Sie bitte unbedingt unsere detaillierten Hinweise unter www.kann.de/fuge

Wichtige Hinweise für den Auf- und Einbau von Gartensteinen

- Gartensteine auf ein **frostfrei gegründetes Fundament** aufbauen
- **!** Bei Mauern und Pflanzsteinen unbedingt die **maximalen Aufbauhöhen** beachten
- Insbesondere bei Hohllement-Mauern Maßnahmen treffen, um ein **Eindringen von Wasser** in das Bauwerk zu vermeiden/zu minimieren (z. B. Abdeckplatten, Abdichtung einzelner Elemente)
- Bei hinterfülltem Aufbau **Schutzfolie** und Drainage zur Wasserabfuhr vorsehen
- Bei Palisaden eine **Einbindetiefe** von ca. 1/3 der Palisadenhöhe vorsehen
- Winkel-, U-Steine und Palisaden nur zum Abfangen von horizontalem Gelände **ohne Verkehrslast** verwenden

Allgemeine Hinweise

- **!** Lieferung **beim Eintreffen** auf Vollständigkeit, Transport- oder sonstige Schäden **überprüfen**
- **!** Fehler- oder **schadhafte Ware nicht einbauen**
- Schäden oder **Falschliefungen** schnellstmöglich bei Ihrem Verkäufer **melden**
- Lieferpapiere und auf dem Paket angebrachte Produktetiketten **aufbewahren**
- Eine **lange Lagerung** vor dem Einbau sollte vermieden werden, Produkte daher bei nicht sofortigem Einbau vor **Feuchtigkeit** und insbesondere die Oberfläche vor **Beschädigungen** schützen
- Steine vor und nach **Schneidarbeiten** gründlich mit klarem Wasser abspülen, um Zementschleier zu vermeiden
- Beton besteht aus natürlichen Zuschlagstoffen. **Farbschwankungen** sind daher technisch nicht vermeidbar, gleichen sich jedoch durch Bewitterung und Benutzung der Fläche an.
- **Ausblühungen** (weißlicher Belag) können unter besonderen Witterungsbedingungen auftreten und sind technisch nicht vermeidbar. Ausblühungen lösen sich durch Bewitterung und Nutzung der Fläche auf.
- Informationen zur **Reinigung und Pflege** finden Sie unter www.kann.de/technik
- Informationen zu evtl. als Schutz zwischen den Lagen vorhandenem Granulat finden Sie unter www.kann.de/streugranulat
- **!** Nach Abschluss der Baumaßnahme oder vor längeren Unterbrechungen eine gründliche (Nass-) **Bauabschlussreinigung** durchführen. Bei Bodenbelägen im Idealfall mit einem Niederdruck-Flächenreiniger.

www.kann.de